

# E5515C Xconfigファイル取得手順

- (1) 下記サイトにアクセスし、“8960 Configuration Reader”をダウンロードし、PCにインストールします。

<http://wireless.agilent.com/rfcomms/dloads/swdownloads.aspx?pageid=15>

8960 Utilities <a href="#">Hide</a>	Download
8960 Configuration Reader	<a href="#">Revision 2.0.1.0 EXE (29mb)</a>

- (2) PCとE5515CをLANで接続します。  
E5515CのLAN設定は、[SYSTEM CONFIG]→[F1] Instrument Setupで行います。
- (3) Agilent 8960 Config Readerを起動します。その後、ModeメニューでLAN Connectionになっていることを確認してから、IP Address欄に E5515C のIPアドレスを入力します。

- (4) Connectボタンを押すと、<My Documents>/My 8960 Configs ディレクトリ下に、“<シリアル番号>.xml”ファイルが作成されます。

このファイルを Agilent宛に送付して下さい。

